

天板と側板の面の向き

木表が外側



木裏が外側



木表が外側だと、変形後に、両側が反り、すきまが生じる。
※木表側の方が手ざわりがよく、木表を外側にすることもある。